

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

**+15(зажигание):** под приборной панелью, слева от рулевой колонки, **БЕЛЫЙ** блок **CAS**, **ЧЕРНЫЙ** 41-но контактный разъем, контакт **№7**, **ЗЕЛЕНый/БЕЛый** провод или контакт **№2** **ФИОЛЕТОВый/БЕЛый** провод.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:** Система оборудована 4-мя каналами. Под приборной панелью со стороны водителя, слева от рулевой колонки. **ЗЕЛЕНый/ГОЛУБОй**, **ЗЕЛЕНый/ГОЛУБОй**, **КОРИЧНЕВый/ГОЛУБОй** и **КОРИЧНЕВый/ГОЛУБОй** провода.

**+50(стартер):** под приборной панелью, слева от рулевой колонки, **БЕЛый** блок **CAS**, **ЧЕРНЫЙ** 41-но контактный разъем, контакт **№22**, **ЧЕРНЫЙ** провод или в моторном отсеке со стороны пассажира, на панели с реле, **ЧЕРНЫЙ** провод.

**БЕНЗОНАСОС:** В моторном отсеке со стороны пассажира, на панели с реле, реле бензонасоса, **КОРИЧНЕВый** провод.

**СПИДОМЕТР:** В моторном отсеке со стороны водителя, центральный блок **ABS**, рядом с амортизатором, **БЕЛый/ЗЕЛЕНый** провод. Или на том же блоке **ЧЕРНЫЙ** 47-ми контактный разъем, контакт **№12**. Добавьте провод.

## ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью, **ЧЕРНЫЙ** блок, **ЧЕРНЫЙ** 54-х контактный разъем (разъем разделен на два разъема: **ЧЕРНЫЙ** и **СЕРый**), на **СЕРОМ** разъеме: **СИНИй/КРАСНый** провод med соединить с **ОРАНЖЕВый/ЗЕЛЕНый** проводом, контакт **№10** или **№29** или **№47**. **СИНИй/ЖЕЛТый** провод med соединить с **ЗЕЛЕНый** проводом, контакт **№12** или **№31** или **№48**.

## ВНИМАНИЕ:

- В **СЕРОМ** разъеме много витых пар проводов, одного цвета, относящихся к **CAN**, которые могут использоваться попарно.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Чтобы система работала правильно, **открывайте и закрывайте двери только с помощью оригинального пульта дистанционного управления**. Если машина закрывается с пульта дистанционного управления, а открывается ключом от замка зажигания, работа закрытия дверей временно изменяется. Поэтому, пожалуйста, используйте эту процедуру только в экстренных случаях.
- Центральный блок med ставится/снимается с охраны только нажатием кнопок "открытия и закрытия дверей и багажника" на пульте дистанционного управления.
- Если система снимается с охраны, но двери не открываются, в течение некоторого времени машина встает на охрану автоматически без сигнала.
- Система стоит на охране. Открытие багажника при помощи оригинального пульта дистанционного управления снимает систему с охраны, а закрытие снова ее активизирует (если двери закрыты). Необходимо проверить, на охране отпереть дверь водителя с помощью ключа, должна открыться только дверь водителя. если откроются и другие двери, и сигнализация снимется с охраны, необходимо перепрограммировать открытие только двери водителя с помощью компьютера.