



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ALFA ROMEO BRERA CAN с 2006 г.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ:

На выходе двери водителя.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3200, 5000, AS3:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- Открытие багажника от оригинального пульта управления снимает систему сохраны.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

