

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрытии дверей (после отключения по причине закрытой двери).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

В блоке предохранителей, **КОРИЧНЕВЫЙ** 16-ти контактный разъем (C).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №15.

СИНИЙ /ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №14.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**Управление по одному проводу:**

Для **MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

СЕРЫЙ 32-х контактный разъем (A):
(отрицательное импульсное управление).
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №8.

Силовое управление:
КОРИЧНЕВЫЙ 17-ти контактный разъем (E):
ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт №5.
КРАСНЫЙ 17-ти контактный разъем (F):
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод, контакт № 10.

+30: в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

+15: в блоке предохранителей реле **643**, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
Кнопку капота необходимо проверить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

