



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
AUDI	A 6 с CAN	С 2003

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 3000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- Обрежьте CAV 3000 до нужных размеров, удалив биполярный соединитель. Соедините между собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода CAV 3000 (место соединения пропаять) и заизолировать. На блоке открытия / закрытия дверей, внизу со стороны водителя (под ковровым покрытием), в СИНЕ-ЗЕЛЁНОМ разъёме: ЧЕРНЫЙ провод CAV 3000 соединить с ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ (Pin n. 13) проводом. ОРАНЖЕВЫЙ CAV 3000 соединить с ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМ (Pin n. 12).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Концевые выключатели дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (шина передачи данных).
- При наличии штатных объёмных датчиков отсоедините их и используйте датчики **med**.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

На блоке открытия / закрытия дверей, внизу со стороны водителя (под ковровым покрытием), в СИНЕ-ЗЕЛЁНОМ разъёме: СИНИЙ / КРАСНЫЙ провод MED соединить с ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ (Pin n. 13) проводом. СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ провод MED соединить с ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМ (Pin n. 12).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Концевые выключатели дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (шина передачи данных).
- При наличии штатных объёмных датчиков отсоедините их и используйте датчики **med**.