



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
AUDI	A 8	1999 - 2001

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

На выходе передней двери со стороны водителя: *КОРИЧНЕВО/КРАСНЫЙ* провод для открывания; *КОРИЧНЕВО/ЖЕЛТЫЙ* для закрывания. Воспользуйтесь этой схемой подключения для негативного управления.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод (передняя дверь со стороны водителя), *КОРИЧНЕВО/СИНИЙ* провод (остальные двери) - расположены в коричневом соединительном разъеме над компрессором.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В черном соединительном разъеме над компрессором *КОРИЧНЕВО/СИНИЙ* провод (0,5 мм).

КНОПКА КАПОТА:

КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод прямо над кнопкой.

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ:

На месте пассажира спереди – *ЧЕРНО/ЗЕЛЕНЫЙ* провод (1,5 мм).

+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:

Под колонкой рулевого механизма, обозначенном +15.

+ 50 СТАРТЕР:

На месте пассажира спереди в *ЖЕЛТО/ФИОЛЕТОВОМ* соединительном разъеме, *ЧЕРНО/КРАСНЫЙ* провод (2 мм).

СПИДОМЕТР:

Над соединительным разъемом приемно-передающей антенны в PIN №1, либо над модулем климатконтроля в соединительном разъеме С, PIN № 5, *БЕЛО/СИНИЙ* провод.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВОК ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА:

МОДУЛИ: под панелью приборов. СИРЕНА/КЛАКСОН: в моторном отсеке со стороны переднего пассажирского места, рядом с баком жидкости для промывания стекол.