



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
AUDI	A 8	с 2003

### СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 3000

#### РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

#### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- Обрежьте CAV 3000 до нужных размеров, удалив биполярный соединитель. Соедините между собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода CAV 3000 (место соединения пропаять) и изолировать. Соединить ЧЁРНЫЙ провод CAV 3000 с ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЁНЫМ контакт 2 и ОРАНЖЕВЫЙ провод CAV 3000 с ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ контакт 3. Они расположены под приборной панелью, со стороны водителя, в блоке реле, на 17-ти контактном ЧЕРНОМ разъёме.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Концевые выключатели дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (шина передачи данных).
- При наличии штатных объёмных датчиков отсоедините их и используйте датчики **med**.

---

### СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 5000

#### РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

#### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

Соединить СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод MED 5000 с ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЁНЫМ контакт 2 СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод MED 5000 с ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ контакт 3. Они расположены под приборной панелью, со стороны водителя, в блоке реле, на 17-ти контактном ЧЕРНОМ разъёме. Остальные провода MED 5000 относящиеся к приёму сигналов CAN (шина передачи данных) изолировать отдельно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Концевые выключатели дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (шина передачи данных).
- При наличии штатных объёмных датчиков отсоедините их и используйте датчики **med**.