



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUDI модель Q5 CAN с 2008

ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

В блоке предохранителей, **КОРИЧНЕВЫЙ** 16-ти контактный разъем (C).

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №15.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №14.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

**СЕРЫЙ** 32-х контактным разъемом (A), отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №8.

#### Силовое управление:

**КОРИЧНЕВЫЙ** 17-ти контактный разъем (E): **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт №5.

**КРАСНЫЙ** 17-ти контактный разъем (F): **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт №10.

### +30:

В блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

### +15:

На реле, в блоке предохранителей №643, **ЧЕРНЫЙ** провод.

### БЕНЗОНАСОС:

На реле, в блоке предохранителей №643, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

