

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

В блоке предохранителей.

**ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем (G).

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ**

провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №8 - CAN H.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №7 - CAN L.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

В блоке предохранителей. **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем (G), отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **СИНИМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №9.

### БЕНЗОНАСОС:

В блоке предохранителей.

**ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем (G).

**ЧЕРНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод, контакт №11.

**+30:** в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

**+15:** в блоке предохранителей, реле 460, **ЧЕРНЫЙ** провод.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

