

**ПОДКЛЮЧЕНИЯ:****+30:**

В **КОРИЧНЕВОМ** 27-контактном разъеме:  
**КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт №4

**+15:**

В **ЧЕРНОМ** 27-контактном разъеме:  
**КОРИЧНЕВЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

Управление по одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ:  
**MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

**Силовое управление:**

В **ЧЕРНОМ** 27-контактном разъеме:  
**ЗЕЛЕНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод, контакт №3  
**СИНИЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод, контакт №4

**БЕНЗОНАСОС:**

В жгуте проводов слева внизу со стороны водителя.  
**СЕРЫЙ 4 мм** провод.



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ для MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 - MedSky Ms10**  
с серийным номером старше **1821000000**:

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

**CAN BUS:**

В **СИНЕМ** 27-контактном разъеме.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №22, CAN BUS HIGH.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.

**ПОДКЛЮЧЕНИЯ для MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER**

**Центральный замок:**

В **СИНЕМ** 27-контактном разъеме:

**КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт №19, **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал для запирания.  
**КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт №15, **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал для отпирания.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.