

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия последней двери.

## СОЕДИНЕНИЯ:

На **ЧЁРНОМ** разъёме.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med: с **ЗЕЛЁНЫМ** проводом.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Выключатели дверей и багажника интегрированы в шину CAN, проверьте выключатель капота.
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ ТОЛЬКО ДЛЯ MED 6000/7000:

Указатели поворотов управляются по одному проводу.

На **КРАСНОМ** разъёме, отрицательное управление указателями поворотов по одному проводу с постоянным контролем.

Соединить **ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод med: с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.



**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.