



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CHRYSLER 300С: CAN с 2006

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ВНИМАНИЕ! Управление только от оригинального пульта дистанционного управления или карты постановки/снятия, а не от кнопок дверей или багажника.

СОЕДИНЕНИЯ:

В диагностическом разъёме под рулевой колонкой.

СОЕДИНЕНИЕ MED3200, 5000, AS3:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med: с **БЕЛЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med: с **БЕЛЫМ** проводом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Управление только от оригинального пульта дистанционного управления или карты постановки/снятия, а не от кнопок дверей или багажника..

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

