



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DODGE модель JOURNEY CAN с 2008

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15 (зажигание):

На замке зажигания в жгуте проводов **РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

+30 (положительный постоянный):

На положительной клемме аккумулятора.

+50 (стартер):

На замке зажигания.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ СТАРШЕ 2021000000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью со стороны водителя, около замка зажигания, на 8-контактном разъеме **ЧЕРНОГО** оригинального центрального блока, обозначенного **DAIMLER CHRYSLER:**
ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/ГОЛУБЫМ** проводом (**CAN HIGH T**).
ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом (**CAN LOW T**).

ВНИМАНИЕ: Провода должны быть запаяны оловом.

ВНИМАНИЕ:

- Отпирание/запирание дверей автомобиля, кнопки дверей, капота и багажника распознаются шиной **CAN**. Подключение не требуется.
- Центральный блок med деактивируется с помощью оригинального пульта ДУ нажатием кнопки отпирания дверей, или при помощи ключа зажигания, повернутого в позицию ВКЛ. (распознавание оригинального "транспондера").

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.
При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

