



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ FIAT модель BRAVO CAN с 2/2007

## **+15 (зажигание):**

Под приборной панелью со стороны водителя, около рулевой стойки **ОРАНЖЕВЫЙ** провод (2,5 мм кв.).

## **ПИТАНИЕ:**

**ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ:** Подключить к оригинальной массе, установленной производителем автомобиля.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ:** Под приборной панелью со стороны водителя, на передней части многофункционального центрального блока с предохранителями **КРАСНЫЙ** толстый провод.

## **УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

По одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ: MED 6000/7000 и MED 2200/3200 с S/N старше 1921000000.

**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод **med** подключить к оригинальному проводу, находящемуся под приборной панелью со стороны водителя, на задней части многофункционального центрального блока с предохранителями, на **БЕЛОЙ** части **СИНЕГО** 36-контактного разъема

**ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ** провод, контакт **№ 34**.

Подключить **ЗЕЛЕНый** провод **med** к одному из проводов указателей поворотов (положительный сигнал лампы - ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) или заизолируйте отдельно.

**Изолируйте ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ** провод **med**.

## Силовое управление:

**“Стандартное” подключение при помощи внутреннего реле по 2 отдельным каналам:**

Следуйте схеме проводов с “развязывающими” диодами для 4-х и более отдельных каналов.

## **+50 (стартер):**

На замке зажигания.

## **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ:**

Используйте оригинальный пульт ДУ.

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

- Активация сигнализации при закрытии дверей.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Под приборной панелью со стороны водителя, под многофункциональным центральным блоком с предохранителями, на **СИНЕМ** 36-контактном разъеме, на **ЗЕЛЕНОЙ** части разъема:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **med** соединить с **СИНИМ** проводом, контакт **№ 6**.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод **med** соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт **№ 5**.

**ВНИМАНИЕ:** Провода должны быть запаяны оловом.

## **ВНИМАНИЕ:**

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.

**ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER**

**УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ:**

Под приборной панелью со стороны водителя, на передней части многофункционального центрального блока с предохранителями, внизу справа на **ЧЕРНОМ** 52-контактном разъеме **СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт **№ 36** - ЗАКРЫТИЕ, **КРАСНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод, контакт **№ 28** - ОТКРЫТИЕ.

Используйте схему управления для **ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ** команд.

**КНОПКИ ДВЕРЕЙ:**

На лампе освещения салона.

**КНОПКА БАГАЖНИКА:**

На лампе освещения салона.

**КНОПКА КАПОТА:**

Необходимо установить дополнительно.

**ВНИМАНИЕ:**

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

