



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД
FORD	FOCUS	2003

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

Под приборной панелью, со стороны пассажира, в 23-х контактном **ЗЕЛЕНОМ** разъёме, контакт №16 **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод для открытия и в 23-х контактном **ТЁМНО-СЕРОМ** разъёме, контакт №19 **ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВый** провод для закрытия. Используйте схему для **ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ** сигналов управления.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Под приборной панелью, со стороны пассажира, в 23-х контактном **БЕЛОМ** разъёме, контакт № 22, **ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТый** провод (дверь водителя), контакт №21, **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** провод (передняя правая дверь). В 23-х контактном **ЗЕЛЕНОМ** разъёме, контакт №15, **ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВый** провод (задняя левая дверь). В 23-х контактном **ТЁМНО-СЕРОМ** разъёме, контакт №18, **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод (задняя правая дверь). Или использовать провод внутрисалонного освещения, в **СЕРОМ** разъёме, контакт №3, **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** провод. В этом случае следует запрограммировать время задержки постановки на охрану.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

Со стороны водителя **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** или **ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТый** провод.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Под приборной панелью, со стороны пассажира, в **БЕЛОМ** 23-х контактном **СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОМ** разъёме контакт №2, **СИНИЙ/ЖЕЛТый** провод и контакт № 3 **СИНИЙ / ЧЁРНЫЙ** провод.

+15:

На замке зажигания, в 7-ми контактном **ЧЕРНОМ** разъёме, контакт №1 **ЗЕЛЕНый/СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ** провод, или под приборной панелью, со стороны пассажира, в 23-х контактном **КОРИЧНЕВОМ** разъёме, контакт №2, **ЖЕЛТый / ЧЁРНЫЙ** провод.

50:

На замке зажигания, в 7-ми контактном **ЧЕРНОМ** разъёме, контакт № 7, **СЕРый** провод.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:

Сзади, со стороны пассажира **ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ** провод.
