

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

Со стороны водителя, на задней части многофункционального блока, 20-контактный **ЗЕЛЁНЫЙ** разъём, обозначен "P".

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом, контакт №6 CAN H.
СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт №5 CAN L.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**СИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:**

Со стороны водителя, на задней части многофункционального блока, 20-контактный **ЗЕЛЁНЫЙ** разъём, обозначен "P".
СИНИЙ провод, контакт №14 (левая сторона),
ЗЕЛЁНЫЙ провод, контакт №3 (правая сторона).

**КЛАКСОН ОРИГИНАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:**

СЕРЫЙ провод контакт №23 на разъёме, обозначенном "F", активирует реле sireны оригинальной сигнализации.
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.