

Для MED 3200/5000/7000 MED As3 MedSky MS10 с серийным номером старше 1821000000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ИНТЕРФЕЙС:

В блоке предохранителей, на **СИНЕМ 16-ти** контактном разъёме:

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med, соединить с **СИНИМ** проводом, контакт **№1**

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med, соединить с **КРАСНЫМ** проводом, контакт **№2**

В блоке предохранителей, на **БЕЛОМ 18-ти** контактном разъёме:

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med, соединить с **СИНИМ/ЧЁРНЫМ** проводом, контакт **№4**.

Для MED 2200/4000/6000/LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

В блоке предохранителей, на **БЕЛОМ 20-ти** контактном разъёме:

КРАСНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод, контакт **№8**

ЗАКРЫТИЕ (отрицательное управление).

СИНИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод, контакт **№7**

ОТКРЫТИЕ (отрицательное управление).

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Силовое управление:

В блоке предохранителей, на **БЕЛОМ 22-х** контактном разъёме:

ЗЕЛЁНЫЙ провод.

СИНИЙ провод.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА:

На **БЕЛОМ 26-ти** контактном разъёме:

Кнопки дверей **СИНИЙ** провод, контакт **№14**.

Кнопка багажника **ОРАНЖЕВЫЙ** провод, контакт **№4**.

+30: На замке зажигания, в **СИНЕМ 6-ти** контактном разъёме **КРАСНЫЙ** провод.

+15: На замке зажигания, в **СИНЕМ 6-ти** контактном разъёме **РОЗОВЫЙ** провод.

+50: На замке зажигания, в **СИНЕМ 6-ти** контактном разъёме **СИНИЙ** провод.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков, их необходимо отключить.

