



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LANCIA модель DELTA CAN BUS с 2008

+15 (зажигание):

Под приборной панелью со стороны водителя, около рулевой стойки **ОРАНЖЕВЫЙ** провод (2,5 мм кв.).

ПИТАНИЕ:

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: Подключить к оригинальной массе, установленной производителем автомобиля.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: Под приборной панелью со стороны водителя, на передней части многофункционального центрального блока с предохранителями **КРАСНЫЙ** толстый провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

По одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ: MED 6000/7000 и MED 2200/3200 с S/N старше 1921000000.

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод **med** подключить к оригинальному проводу, находящемуся под приборной панелью со стороны водителя, на задней части многофункционального центрального блока с предохранителями, на **БЕЛОЙ** части **СИНЕГО** 36-контактного разъема

ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ провод, контакт **№ 34**.

Подключить **ЗЕЛЕНый** провод **med** к одному из проводов указателей поворотов (положительный сигнал лампы - ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) или заизолируйте отдельно.

Изолируйте ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ провод **med**.

Силовое управление:

“Стандартное” подключение при помощи внутреннего реле по 2 отдельным каналам:

Следуйте схеме проводов с “развязывающими” диодами для 4-х и более отдельных каналов.

+50 (стартер):

На замке зажигания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ:

Используйте оригинальный пульт ДУ.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

- Активация сигнализации при закрытии дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью со стороны водителя, под многофункциональным центральным блоком с предохранителями, на **СИНЕМ** 36-контактном разъеме, на **ЗЕЛЕНОЙ** части разъема:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод **med** соединить с **СИНИМ** проводом, контакт **№ 6**.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод **med** соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт **№ 5**.

ВНИМАНИЕ: Провода должны быть запаяны оловом.

ВНИМАНИЕ:

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.

ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ:

Под приборной панелью со стороны водителя, на передней части многофункционального центрального блока с предохранителями, внизу справа на **ЧЕРНОМ** 52-контактном разъеме **СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт **№ 36** - ЗАКРЫТИЕ, **КРАСНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод, контакт **№ 28** - ОТКРЫТИЕ.

Используйте схему управления для **ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ** команд.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

На лампе освещения салона.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

На лампе освещения салона.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.



www.med-russia.ru

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

