

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED AS3

С S/N СТАРШЕ 202100000

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAN BUS T:

16-контактный разъем OBD.

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт № 6 CAN BUS HIGH T

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт № 14. CAN BUS LOW T

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN. Возможность распознавания шиной CAN кнопки капота необходимо проверить.



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛЫЙ** 30-контактный разъем.

КРАСНЫЙ провод.

ЗЕЛЕНЫЙ провод.



ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.