



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MAZDA 3 с 09/2009

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED As3 с серийным номером старше 2021000000.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

На диагностическом разъёме OBD.

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт № 6

CAN BUS HIGH T

ЖЁЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **КРАСНЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт № 14 CAN BUS LOW T



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему