



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
MAZDA	3	с 2004

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ:

Внизу панели управления со стороны пассажира, за блоком предохранителей, в Оранжевом 32-х контактном разъёме расположенном «FLOOR 2», ЧЕРНЫЙ / ЗЕЛЕНый провод для открытия и провод ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВый для закрытия. Подсоединение по схеме для ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ команд.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Внизу панели управления со стороны пассажира, за блоком предохранителей, в Оранжевом 46-х контактном разъёме, pin n. 3, ЧЕРНЫЙ / ГОЛУБОЙ провод.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В багажнике, на плафоне, ЧЕРНЫЙ / ГОЛУБОЙ провод.

КНОПКА КАПОТА:

Установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Внизу панели управления со стороны пассажира, за блоком предохранителей, в Оранжевом 46-х контактном разъёме, pin n. 31, ГОЛУБОЙ / КРАСНЫЙ провод и pin n. 40, ГОЛУБОЙ провод.

+ 15 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ЗАЖИГАНИЕ):

На замке зажигания или внизу панели управления со стороны пассажира, перед блоком предохранителей, в ЗЕЛЕНом 41 контактном разъёме расположенном «FRONT 1», pin n. 15, ЗЕЛЕНый / БЕЛый провод.

+ 50 СТАРТЕР:

Внизу панели управления, слева, в 8-ми контактном разъёме, СЕРый / ЧЕРНЫЙ провод.

БЕНЗОНАСОС:

В пороге со стороны пассажира, провод ЗЕЛёный/ОРАНЖЕВый.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ:

Использовать модуль AZC. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ управляющая полярность. - ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ: внутри двери водителя, в кнопке, ЖЕЛТый / ЧЕРНЫЙ провод поднятие стекла (положительное управление). - ДВЕРЬ ПАССАЖИРА: внутри двери, в кнопке, ЖЕЛТый / ЧЕРНЫЙ провод поднятие стекла (положительное управление).