



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

MAZDA XEDOS 9 с 1996

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

Внизу со стороны водителя, **ЗЕЛЁНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод для открытия дверей и **ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ** для закрытия. Используйте схему для **ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ** команд.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Внизу со стороны водителя,, **КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод 0,75 мм.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

Рядом с задним громкоговорителем со стороны пассажира, в **БЕЛОМ** 22-х контактном, **КРАСНЫЙ** провод 0,75 мм.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Внизу панели управления, рядом со стойкой разделенной на три части, на блоке реле, провода **ЗЕЛЁНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** и **ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ** провода.

+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:

На замке зажигания.

+ 50 СТАРТЕР:

На замке зажигания.

СПИДОМЕТР:

Внизу панели управления со стороны водителя, на блоке предохранителей, в **ЗЕЛЕНОМ** разъёме JB-01, контакт № 3, **ЗЕЛЕНЫЙ / КРАСНЫЙ** провод.