



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MERCEDES classe C (W204): CAN с 03/2007 для 3200 - 5000 - 7000 - AS3 с №1821000000 для 5000.F / MED 3200.F / MED AS3.F с №1803000000

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод блока med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом.  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод блока med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.



## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

