

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ для med 3000/3200/5000:

Найдите провода шины can bus на многофункциональном блоке реле, который расположен на перегородке в багажнике слева от усилителя звука.



СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

КОРИЧНЕВЫЙ/ КРАСНЫЙ провод (CAN H) соединить с проводом med **ЧЁРНОГО** цвета.
КОРИЧНЕВЫЙ провод (CAN L) соединить с проводом med **ОРАНЖЕВОГО** цвета.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000/3200:

КОРИЧНЕВЫЙ/ КРАСНЫЙ провод (CAN H) соединить с проводом med **СИНЕГО/КРАСНОГО** цвета.
КОРИЧНЕВЫЙ провод (CAN L) соединить с проводом med **СИНЕГО/ЖЁЛТОГО** цвета.

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.