

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ:

На **ЧЁРНОМ** разъёме, как показано на рисунке.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000, 3200, AS3:

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med: с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом (CAN L).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med: с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом (CAN H).

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- Проверьте наличие капотного выключателя.
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.



ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.