

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3****ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

**БЕЛЫЙ** 16-ти контактный разъем:

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 1 (отрицательный сигнал управления закрытием двери).

**СИНИЙ /КРАСНЫЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ/КРАСНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 2 (отрицательный сигнал управления открытием двери).

**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **СИНИМ/ЧЕРНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 3 (силовой сигнал мотора закрытия двери).

**СИНИЙ** провод med соединить с **СИНИМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 4 (силовой сигнал мотора открытия двери).

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:****Силовое управление:**

**БЕЛЫЙ** 10-ти контактный разъем в блоке предохранителей:

**ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**Управление по одному проводу:**

**Для MED 6000/7000/2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.**

**СЕРЫЙ** разъем в блоке предохранителей (отрицательное импульсное управление).

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ/КРАСНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом.

**+15: СЕРЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**ДВЕРИ:**

**СЕРЫЙ** разъем в блоке предохранителей.

**ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**ЖЕЛТЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

**+30: БЕЛЫЙ** 1-но контактный разъем в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** провод.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

