



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ NISSAN модель 370 Z CAN BUS T key less go с 2009 no blinker

Для MED 3200/5000/7000 MED As3 с серийным номером старше 2021000000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

+30:

ЧЕРНЫЙ 3-контактный разъем: БЕЛЫЙ провод, контакт №3.

+15:

ЧЕРНЫЙ 40-контактный разъем, обозначенный CS2: КРАСНЫЙ провод, контакт №11.

+50:

СИНИЙ 2-контактный разъем: СЕРЫЙ провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ:

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

В **ЧЕРНОМ 40-контактном разьеме Cs2**, на блоке предохранителей:

ЗЕЛЕНый провод, контакт №39
(отрицательное импульсное управление).

Силовое управление:

В **12-контактном разьеме BV**, на блоке предохранителей:

ЗЕЛЕНый провод, контакт №12
ФИОЛЕТОВЫЙ провод, контакт №5

CAN BUS T:

В **ЧЕРНОМ 40-контактном разьеме CS2:**
ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт №20, CAN BUS HIGH T.
ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом, контакт №19, CAN BUS LOW T.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Зажигание (+15), кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- ТОЛЬКО ДЛЯ MED AS3: СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ распознается шиной CAN.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

