

# NISSAN

PATROL

с 2002

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

**+15:** В жгуте проводов блока зажигания, или рядом с рычагом переключения поворотов в 6-контактном разъеме, **ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод

### Кнопки дверей/капота/багажника

**Кнопки дверей:** Под сиденьем водителя, на 20-контактном разъеме блока центрального замка дверей, контакт №16, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Использовать тот же провод для багажника.

**Кнопки багажника:** Под сиденьем водителя, на 20-контактном разъеме блока центрального замка дверей, контакт №16, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Использовать тот же провод для кнопок дверей.

**Кнопка капота:** Необходимо установить дополнительно.

### Указатели поворотов

**По 2 каналам (правый и левый) посредством внутреннего реле: для всех остальных устройств MED.** Под приборной панелью со стороны пассажира, за перчаточным ящиком, в **КОРИЧНЕВОМ** 8-контактном разъеме **ЗЕЛЕНый** провод с **ЖЕЛТЫМИ** полосками и **ЗЕЛЕНый** с **КРАСНЫМИ** полосками.

**+ 50 (зажигание):** На блоке зажигания, или рядом с рычагом переключения поворотов, в 6-контактном разъеме **БЕЛый/ЧЕРНЫЙ** провод.

### Спидометр

Под приборной панелью, с правой стороны от педали газа, за центральным тоннелем, в **ЧЕРНОМ** 18-контактном разъеме, контакт №26, **СИНИЙ/БЕЛый** провод.

**ДИЗЕЛЬ:** на распределительной шестерне, в **ЧЕРНОМ** 18-контактном разъеме, контакт №26, **СИНИЙ/БЕЛый** провод.

## Электростеклоподъемники

Использовать модуль **AZC**. Система в ОТРИЦАТЕЛЬНОМ исходном положении.

ВОДИТЕЛЬ: внутри двери, под кнопкой панели, в **БЕЛОМ** 16-контактном разъеме, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод (положительный наверх)

ПАССАЖИР СЗАДИ: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

### **ЗАДНИЕ СТЕКЛА:**

СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод (положительный наверх).

СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод (положительный наверх).

### **Е.С.У./ местонахождение сирены**

**МОДУЛЬНЫЕ:** Под приборной панелью со стороны водителя.

**КОМПАКТНЫЕ/СИРЕНА:** В отсеке двигателя, в рулевой бабке со стороны водителя.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ MED

**Для** MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Центральный замок

Под сиденьем водителя, на блоке открытия/закрытия дверей в 20-контактном разъеме, контакт №2 **ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод для открытия и контакт №3 **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод для закрытия.

Следовать схеме соединений для ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ элементов управления.

**ВНИМАНИЕ:** Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.