



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ PEUGEOT BOXTER: CAN с 08/2006

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия двери.

СОЕДИНЕНИЯ MED 3200, 5000, AS 3.:

Со стороны водителя, под приборной панелью в многофункциональном блоке с предохранителями на **СИНЕМ** 36-ти контактном разъёме, обозначенном **PF**.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med: соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЁРНЫМ** проводом контакт №6.

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med: соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом контакт №5.

ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

