

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

**+15(зажигание):** на замке зажигания или под приборной панелью со стороны водителя, в блоке предохранителей, предохранитель №26, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод или **ЧЕРНЫЙ** провод.

**КНОПКИ ДВЕРЕЙ:** Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонки, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №2, **БЕЛЫЙ/СИНИЙ** провод. Тот же провод, что и для багажника. Или под приборной панелью со стороны водителя, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Положительный сигнал.

**КНОПКА БАГАЖНИКА:** Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонкой, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №2, **БЕЛЫЙ/СИНИЙ** провод. Тот же провод, что и для дверей.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:** Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонки, многофункциональный блок.

- **СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №1, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод или **ЗЕЛЕНый** разъем E, контакт №1, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

- **СИНИЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №4, **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод или **ГОЛУБОЙ** разъем F, контакт №4, **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод.

**+50(стартер):** В моторном отсеке со стороны водителя, в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем, контакт №3, **ЧЕРНЫЙ** провод или в моторном отсеке со стороны водителя, на блоке реле, реле №20, **КОРИЧНЕВЫЙ** провод.

**БЕНЗОНАСОС:** Автомобиль с 2-мя бензонасосами. В моторном отсеке со стороны водителя, в блоке предохранителей **РОЗОВЫЙ** 8-ми контактный разъем, контакт №1, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод, контакт №4, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод или в моторном отсеке, в блоке предохранителей, **РОЗОВЫЙ** провод, левая сторона, контакт №8, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

**СПИДОМЕТР:** Под приборной панелью, **СИНИЙ** 32-х контактный разъем T32a, контакт №3.

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** Провода **CAN** расположены, к примеру, под упором для ног со стороны водителя.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

**ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER**

## УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

- Автомобиль без оригинальной сигнализации: внутри двери водителя, жгут проводов между электроприводом и блоком, **СЕРЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод для открытия и **ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ** провод для закрытия. Отрицательное управление.

- Автомобиль с оригинальной сигнализацией: Используйте оригинальный пульт дистанционного управления, чтобы снять сигнализацию с охраны.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной CAN.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.