

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:

Провода шины CAN соединены между собой. Они расположены под приборной доской со стороны водителя, в блоке реле **ЧЕРНОГО** цвета, в месте с маркировкой **G**, на **12-ти контактном разъеме ЧЕРНОГО** цвета.

## СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

**ЧЁРНЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт № 8.  
**ОРАНЖЕВЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт № 7.

## СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт № 8.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт № 7.

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.