



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SEAT модель TOLEDO CAN с 01/2005

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью со стороны водителя, на **ЧЕРНОМ** центральном блоке реле дверей, обозначенном "G", на **ЧЕРНОМ** 12-контактном разъеме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт № 8.
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт № 7.

ВНИМАНИЕ:

- Провода должны быть запаяны оловом.

ВНИМАНИЕ:

- Кнопки дверей, капота и багажника распознаются шиной **CAN**.

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.
При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

