

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3****РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

**CAN BUS:**

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **med** подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/ЗЕЛЕНОМУ** проводу **CAN BUS HIGH**.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод **med** подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/КОРИЧНЕВОМУ** проводу **CAN BUS LOW**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.  
Распознавание кнопки капота необходимо проверить.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

**Управление по одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ:**

MED 6000/7000 / MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем, **отрицательное управление**.  
**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод **med** подключить к **ФИОЛЕТОВОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт **№ 7**.

**+30:**

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт **№ 42**.

**GND:**

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт **№ 5**.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.