

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

CAN BUS:

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/ЗЕЛЕНОМУ** проводу CAN BUS HIGH.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/КОРИЧНЕВОМУ** проводу CAN BUS LOW.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN. Распознавание кнопки капота необходимо проверить.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу **ТОЛЬКО ДЛЯ:**

MED 6000/7000 / MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем, **отрицательное управление**. **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод med подключить к **ФИОЛЕТОВОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт № 7.

+30:

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт № 42.

GND:

В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт № 5.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.