

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

#### CAN BUS:

В блоке ECU, **СЕРЫЙ** разъем **.СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом. **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом.

#### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

**БЕЛЫЙ** разъем.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

**КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

**+30:** **КОРИЧНЕВЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

**+15:** на замке зажигания, **ЗЕЛЕНый** провод.

**+50:** на замке зажигания, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

#### ДАТЧИК СКОРОСТИ:

За приборной панелью, **ЗЕЛЕНый** 22-х контактный разъем (левая сторона), **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод, контакт №19.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

