

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

В **ЧЕРНОМ** блоке **ECU**, **СЕРЫЙ** разъем.
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

БЕЛЫЙ разъем:
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод.
КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод.

- +30:** **КОРИЧНЕВЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.
- +15:** на замке зажигания, **ЗЕЛЕНЫЙ** провод.
- +50:** на замке зажигания, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

СПИДОМЕТР:

За приборной панелью.
ЗЕЛЕНЫЙ 22-х контактный разъем (левая сторона).
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод, контакт №19.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

