

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером старше 2021000000.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

#### CAN BUS:

16-ти контактный разъем **OBD**.

**ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №6 - CAN H.

**ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №14 - CAN L.

#### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

##### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000 MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

**СЕРЫЙ** 4-х контактный разъем, отрицательное постоянное управление.

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **СЕРЫМ** проводом.

##### Силовое управление:

**БЕЛЫЙ** 30-ти контактный разъем в блоке предохранителей.

**ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт №27.

**ГОЛУБОЙ** провод, контакт №28.

**+30:** **БЕЛЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ** провод.

**+15:** **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** провод, контакт №3.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

