

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером старше 2021000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

16-ти контактный разъем **OBD**.

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №6 - **CAN H**.

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №14 - **CAN L**.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000 MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

СЕРЫЙ 4-х контактный разъем, отрицательное постоянное управление.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ** проводом.

Силовое управление:

БЕЛЫЙ 30-ти контактный разъем в блоке предохранителей.

ЖЕЛТЫЙ провод, контакт №27.

ГОЛУБОЙ провод, контакт №28.

+30: **БЕЛЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ** провод.

+15: **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** провод, контакт №3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

