

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 с серийным номером 2021000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

16-ти контактный разъем **OBD**.

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №6 - CAN H.
ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №14 - CAN L.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**Управление по одному проводу:**

Для **MED 6000/7000 MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

СЕРЫЙ 4-х контактный разъем, отрицательное управление.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ** проводом.

Силовое управление:

БЕЛЫЙ 30-ти контактный разъем в блоке предохранителей.

ЖЕЛТЫЙ провод, контакт №27.

СИНИЙ провод, контакт №28.

+30: **БЕЛЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ** провод.

+15: **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем в блоке предохранителей, **РОЗОВЫЙ** провод, контакт №3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

