

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 с серийным номером старше 2021000000.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

**ЧЕРНЫЙ** 16-ти контактный разъем OBD.

**ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом, контакт №6 - CAN H.

**ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №14 - CAN L.

### ИЛИ:

Со стороны пассажира, **БЕЛЫЙ** разъем:

**ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **КРАСНЫМ** проводом - CAN H.

**ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, - CAN L.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

### Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000 MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

**СЕРЫЙ** 4-х контактный разъем, отрицательное управление.

**СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **ЧЕРНЫМ** проводом .

### Силовое управление:

**БЕЛЫЙ** 30-ти контактный разъем в блоке предохранителей.

**ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт №27.

**ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт №28.

**+15:** **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем в блоке предохранителей,

**ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт №3.

**+30:** **БЕЛЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **ЧЕРНЫЙ** провод.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

