



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ VOLKSWAGEN POLO с шиной CAN с 2002 г.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ:

Провода шины CAN соединены между собой. Они расположены под приборной доской со стороны водителя, в блоке предохранителей, на **18-ти контактном ЧЕРНОМ** разъеме, обозначенном **XS 2**.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

ЧЁРНЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт № **12**.

ОРАНЖЕВЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт № **9**.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт № **12**.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт № **9**.

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

