



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
VOLKSWAGEN	TOUAREG	С 2003

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

- ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ в двери водителя, **СЕРЫЙ / ГОЛУБОЙ** провод для управления центральным замком. Использовать схему с отрицательной полярностью.
- ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ : Использовать схемы для MED 3000 или MED 5000.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Внизу в панели со стороны водителя, справа, на **БЕЛОМ** 6-ти контактном разъёме, контакт № 2, провод **БЕЛЫЙ / СИНИЙ** (является проводом и для багажника) .

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Внизу в панели со стороны водителя, справа, на **СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОМ** 6-ти контактном разъёме, контакт №1, **ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ** провод, на **СИНЕМ** 6-ти контактном разъёме, контакт №1 4, **ЧЕРНЫЙ / ЗЕЛЕНый** провод.

+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:

На замке зажигания, или в блоке предохранителей, на плавком предохранителе п. 26, **КРАСНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ** провод.

+ 50 СТАРТЕР:

Под капотом со стороны водителя, в блоке предохранителей, на **БЕЛОМ** 8 -ми контактном разъёме, контакт № 3, **ЧЕРНЫЙ** провод.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:

ВНИМАНИЕ:Автомобиль оборудован 2-я топливными электрическими насосами.

Под капотом со стороны водителя, в блоке предохранителей, на **РОЗОВОМ** 8 -ми контактном разъёме, контакт №1, **КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод и контакт №4, **КРАСНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ** провод.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СТЕКЛА:

Для автомобилей с функцией COMFORT. Подать сигнал на закрытие центрального замка и продлить время сигнала на закрытие.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ MED 3000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).

СВЯЗЬ MED 3000:

- Разрезать CAV 3000 до нужных размеров, устранив двухполюсный соединитель. Соединить между собой **ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ** провода и изолировать их. Провода CAN (витая пара) находятся например: в пороге, в **ЧЕРНОМ** коробе, в задней части(стороне) машины. **ЧЕРНЫЙ** провод CAV 3000 соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом. **ОРАНЖЕВЫЙ** провод CAV 3000 соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМ** проводом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не используйте провода CAN с теми же цветами в других местах..
- кнопки дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (последовательную линию передачи данные).
- Если машина располагает датчиками объёма , будет необходимо отключить их.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).

СВЯЗЬ MED 5000:

Провода CAN (витая пара) находятся например: в пороге, в **ЧЕРНОМ** коробе, в задней части(стороне)

машины. **СИНИЙ / КРАСНЫЙ** провод мед соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом. **СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ** провод мед соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМ** проводом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не используйте провода CAN с теми же цветами в других местах..
 - кнопки дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (последовательную линию передачи данные).
 - Если машина располагает датчиками объёма , будет необходимо отключить их.
-