



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ VOLVO модель S 40 с 2005

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

**+15(зажигание):** на замке зажигания, оригинальный разъем, контакт №3, БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНый провод.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

В нижней части блока предохранителей, КОРИЧНЕВЫЙ разъем, ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ и ГОЛУБОЙ провода.

**+50 (стартер):** на замке зажигания, оригинальный разъем, контакт №2, СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод.

**СПИДОМЕТР:** не подсоединяется. Только по линии CAN.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED AS3 с серийным номером старше 1821000000.**

**ДЛЯ MED 3200.F/6 - MED 5000.F/6 - MED AS3.F с серийным номером до 1820999999.**

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

Под приборной панелью, БЕЛЫЙ многофункциональный блок, КОРИЧНЕВЫЙ 32-х контактный разъем, FLOOR2.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод мед подключить к контакту №30, СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ провод - CAN H.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод мед подключить к контакту №15, ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ провод - CAN L.

Провода должны быть запаяны оловом.



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Сигнализация снимается с охраны только с помощью оригинального пульта дистанционного управления: кнопка открытия дверей и багажника.
- Если происходит закрытие багажника, система не активируется самостоятельно, необходимо нажать кнопку закрытия дверей.
- Открытие двери механическим ключом приводит к срабатыванию сигнализации.
- После отключения сигнализации, если двери не открываются в течении некоторого времени, то происходит автоматическое закрытие дверей (для постановки на охрану сигнализации необходимо активировать эту функцию при установке) или снова поставить сигнализацию на охрану.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

### УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

В двери водителя, 5-ти контактный разъем, контакт №3, ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод при открытии и контакт №2, КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод при закрытии. Отрицательное управление.

**КНОПКИ ДВЕРЕЙ:** под приборной панелью со стороны водителя, жгут проводов от внутрисалонного освещения, ЧЕРНЫЙ провод.

**КНОПКА БАГАЖНИКА:** на плафоне багажника, ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ провод.

**КНОПКА КАПОТА:** Необходимо установить дополнительно.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.