



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MAZDA 3 с 2007

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15 (ЗАЖИГАНИЕ):

На замке зажигания или в многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. На **ЗЕЛЕНОМ** 41-контактном разъеме, обозначенном FRONT 1, **ЗЕЛЕНый/БЕЛый** провод, контакт № 15.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **ОРАНЖЕВый** 46-контактный разъем. **ЧЕРНый/ГОЛУБОЙ** провод, контакт № 3.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В багажнике, на плафоне. **ЧЕРНый/ГОЛУБОЙ** провод.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **ОРАНЖЕВый** 46-контактный разъем. **ГОЛУБОЙ/КРАСНый** провод, контакт № 31, **ГОЛУБОЙ** провод, контакт № 40.

+50 (СТАРТЕР):

Под приборной панелью со стороны водителя, слева от рулевой стойки, 8-контактный разъем, **СЕРый/ЧЕРНый** провод.

БЕНЗОНАСОС:

Со стороны пассажира в жгуте проводов, проложенных к задней части автомобиля, **ЗЕЛЕНый/ОРАНЖЕВый** провод.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED AS3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **КОРИЧНЕВый** 46-контактный разъем с **ЧЕРНыйМ** фиксатором.

ЖЕЛТый/КРАСНый провод **med** соединить с **ЖЕЛТыйМ/ЧЕРНыйМ** проводом, контакт № 22 (силовой провод электропривода, плюс при запирании).

СИНИЙ провод **med** соединить с **БЕЛыйМ/ЧЕРНыйМ** проводом, контакт № 23 (силовой провод электропривода, плюс при отпирании).

КОРИЧНЕВый 32-контактный разъем:

СИНИЙ/ЖЕЛТый провод **med** соединить с **ЧЕРНыйМ/ОРАНЖЕВыйМ/СЕРЕБРИСТыйМ** проводом, контакт № 31 (отрицательная команда управления запиранием).

СИНИЙ/КРАСНый провод **med** соединить с **ЧЕРНыйМ/ЗЕЛЕНыйМ/СЕРЕБРИСТыйМ** проводом, контакт № 11 (отрицательная команда управления отпиранием).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Открывание дверей механическим ключом вызывает срабатывание системы.

ВНИМАНИЕ: Замок багажника активирует/деактивирует систему. Рекомендуем отключить провод управления отпирания от багажника.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

На замке зажигания или в многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира.

На **ОРАНЖЕВОМ** 32-контактном разъеме, обозначенном FLOOR 2

ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый провод управление отпиранием (отрицательное управление).

ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВый провод управление запираением (отрицательное управление).

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

